修改标记	区 域	修 改 内 容	修 改 人	日 期
1				

ATUMTEK

Contact us via Facebook Messenger (Recommended):

m.me/atumtekproducts
OR
www.atumtek.com
OR
support@atumtek.com

If you find our product satisfactory,
please encourage us by sharing your user experience online.
If you need help with this purchase, please do not hesitate to contact us.

EC REP Prolinx GmbH
Brehmstr.56, 40239 Duesseldorf Germany

UK REP Syncwire UK Ltd
C/O Lai and Co.109 Portland Street, Manchester, M1 6N

ATUMTEK

User Guide

ATUMTEK Monitor Stand Riser



Parameters
Material: Aluminum Alloy Plate & Stainless Steel
Weight: 980 g ±1
Size: 370×230×110 mm (Height Adjustable)

Step 1



EN
First put 2 plates together as shown on picture (top and bottom cannot be reversed), then install 2 screws through the elliptical shape space on the top to fasten them together.
ATTENTION:
① Please install screws on same height level;
② Please do not put screws in the vertical slot.

DE
Setzen Sie zuerst 2 Platten wie auf der Abbildung zusammen (oben und unten sind nicht umkehrbar), dann bringen Sie 2 Schrauben durch den elliptisch geformten Raum auf der Oberseite an, um sie aneinander zu befestigen.
ACHTUNG:
① Bitte Schrauben auf gleicher Höhenebene anbringen;
② Bitte stecken Sie keine Schrauben in den vertikalen Schlitz.

FR
Commencez par assembler 2 plaques comme indiqué sur la photo (le haut et le bas ne peuvent pas être inversés), puis installez 2 vis à travers l'espace de forme elliptique en haut pour les fixer ensemble.
ATTENTION:
① Veuillez installer les vis au même niveau de hauteur ;
② Veuillez ne pas mettre de vis dans la fente verticale.

IT
Per prima cosa mettere insieme 2 piastre come mostrato nella foto (la parte superiore e inferiore non possono essere invertite), poi installare 2 viti attraverso lo spazio di forma ellittica sulla parte superiore per fissarle insieme.
ATTENZIONE:
① Si prega di installare le viti alla stessa altezza;
② Si prega di non inserire le viti nella fessura verticale.

ES
rimero junte 2 placas como se muestra en la imagen (la parte superior e inferior no se pueden invertir), luego instale 2 tornillos a través del espacio de forma elíptica en la parte superior para sujetarlas juntas.
ATENCIÓN:
① Por favor, instale los tornillos al mismo nivel de altura;
② Por favor no ponga tornillos en la ranura vertical.

Step 2



EN
Then install the side plate on stand platform; adjustable screws on side plates should be outside.

DE
Installieren Sie dann die Seitenplatte auf der Standplattform; Die Stellschrauben an den Seitenplatten sollten außen liegen.

FR
Ensuite, installez la plaque latérale sur la plate-forme du stand; Les vis réglables des plaques latérales doivent être à l'extérieur.

IT
Quindi installare la piastra laterale sulla piattaforma del supporto; Le viti regolabili sulle piastre laterali devono essere all'esterno.

ES
Luego instale la placa lateral en la plataforma de soporte; Los tornillos ajustables de las placas laterales deberían estar fuera.

Step 3



EN
Loosen the height adjustment screws to adjust height, then fasten it; screws could not be install in the vertical slot space.

DE
Lösen Sie die Höheneinstellschrauben, um die Höhe einzustellen, und befestigen Sie sie dann; Schrauben konnten nicht in den vertikalen Schlitzraum eingebaut werden.

FR
Desserrer les vis de réglage de la hauteur pour ajuster la hauteur, puis la fixer; Les vis n'ont pas pu être installées dans l'espace vertical de la fente.

IT
Allentare le viti di regolazione dell'altezza per regolare l'altezza, quindi fissarla; non è stato possibile installare le viti nello spazio della scanalatura verticale.

ES
Por favor, los tornillos deben aflojarse para ajustar la altura; los tornillos no pudieron ser instalados en el espacio de la ranura vertical.



折页

技术要求:
1.材料符合ROHS标准;
2.材料符合94/62/EC标准。

型 号	ATMS045		图 名	ATMS045说明书				封面 公 差 ± 0.05	
材 料	105G双面铜版纸								
设 计	胡岚	20200424	颜 色	白色	尺 寸	130*180mm	单 位 mm	比 例	1 : 1
审 核			深圳市理德铭科技股份有限公司				页 码	版 本	物料编号
批 准							1 / 1	REV.1	